



# PROVOZNÍ ŘÁD

KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD

## 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

### PROVOZOVATEL

Město Lázně Bělohrad, IČ: 00271730  
Technické služby města Lázně Bělohrad (dále jen TS)  
náměstí K. V. Raise 35  
507 81 Lázně Bělohrad

### ODPOVĚDNÁ OSOBA

Flégl Jan, vedoucí technických služeb  
tel.: 736 626 681  
e-mail: flegl@lazne-belohrad.cz

### UMÍSTĚNÍ KOMUNITNÍ KOMPOSTÁRNY (DÁLE JEN KK)

Na části p.p.č. 261/4 v katastrálním území Horní Nová Ves, obec Lázně Bělohrad.

### PROVOZNÍ DOBA KK OD 1.3. DO 30.11. KALENDÁŘNÍHO ROKU

úterý: 14.00 – 17.00  
pátek: 14.00 – 17.00

## 2. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

Provozní řád slouží k zabezpečení plynulého a řádného provozu KK, k ochraně životů a zdraví osob a k ochraně životního prostředí. Za jeho dodržování zodpovídá pověřený pracovník TS. Všichni uživatelé KK a jiné osoby, kterým je povolen vstup do tohoto prostoru, jsou povinni dodržovat tento provozní řád a dbát pokynů pověřeného pracovníka TS. Provozovatel KK je povinen zabezpečit umístění provozního řádu na viditelné a volně přístupné místo.

## 3. POPIS ZAŘÍZENÍ

KK slouží pro shromažďování rostlinných zbytků z údržby zeleně, veřejných prostranství, hřbitovů, hřišť a zahrad, vznikajících na území města Lázně Bělohradu a jeho částí a dále jejich úpravu a následné zpracování na zelený kompost. Do areálu KK jsou pravidelně sváženy rostlinné zbytky ze sběrného dvora v Prostřední Nové Vsi, které jsou zde postupně zpracovávány. Produktem KK je výhradně zelený kompost (substrát vzniklý kompostováním zelených zbytků), který je využíván k údržbě a obnově veřejné zeleně. KK má roční kapacitu do 150t/rok zpracovaného materiálu. Povrch KK je zhutnělá hliněná plocha (nezpevněná). V areálu kompostárny se nenachází žádný stavební objekt.

## 4. OBSLUHA KK

Manipulovat s rostlinnými zbytky v areálu KK může pouze osoba seznámená s tímto provozním řádem.

### POVINNOSTI OBSLUHY:

- Příjem rostlinných zbytků (posečená tráva, listí, větve, kůra, piliny, zbytky rostlin apod.) z údržby zeleně, ze zahrad občanů, pokud jsou tyto rostlinné zbytky z území města Lázně Bělohrad a jeho částí.
- Příprava surovin do zakládek kompostu (štěpkování).
- Provzdušňování a promíchávání kompostu.
- Údržba a čištění ploch v areálu KK.
- Obsluha zařízení je povinna sledovat průběh procesu rozkladu a zabezpečit ho tak, aby nedošlo k zápachu obtěžujícího okolí.

### JE ZAKÁZÁNO:

- Vozit do KK jiný materiál než biologicky rozložitelný rostlinný materiál (např. odpad živočišného původu, směsný komunální odpad, plasty, sklo, stavební odpad, odpad znečištěný nebezpečnými látkami apod.).
- Pohybovat se v areálu kompostárny bez vědomí odpovědného pracovníka.

Do areálu KK je umožněn vjezd motorových vozidel, přičemž se pohyb těchto vozidel řídí pokyny obsluhujícího personálu. Každý návštěvník vstupuje do areálu KK na vlastní nebezpečí.

Technologie kompostování v pásových hromadách na volné ploše.

Provozovatel je povinen zabezpečit objekt KK proti přístupu nepovolaných osob.

Mimo provozní dobu KK je možné odkládat větve na vymezenou plochu vedle KK a rostlinné zbytky do označeného kontejneru k tomu určeného a umístěného před KK.

## 5. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ

Tento provozní řád je závazný pro provozovatele, obsluhu a návštěvníky KK. Je zpracován jako definitivní a nabývá platnosti po schválení provozovatelem.



Ing. Pavel Šubr  
starosta města

MĚSTO LÁZNĚ BĚLOHRAD  
nám. K.V.Raise 35  
507 81 Lázně Bělohrad 7



Jan Flégl  
vedoucí technických služeb

V Lázních Bělohradě dne 13. prosince 2017